

OXL

Oxley

Cabinet: FOTS

Bin: B

E	-	14	
E	-	13	
E	-	12	
E	-	11	
E	DMF EU	10	DMF-B
E	DMF BU	9	DMF-B
E	DMF BU	8	DMF-B
E	DMF 0U	7	DMF-B
E	DMF EU	6	DMF-A
E	DMF BU	5	DMF-A
E	DMF BU	4	DMF-A
E	DMF 0U	3	DMF-A
E	-	2	
E	-	1	

Cabinet: FOTS

Bin: C

E	EOW	16	EOW
E	TMS-A	15	TMS-A
E	DL2E	14	DL2E-1
E	CO/2	13	CO2-1
E	-	12	
E	-	11	
E	-	10	
E	-	9	
E	-	8	
E	-	7	
E	-	6	
E	ADU 7kHz	5	DB2 LP-S1
E	VF E&M	4	DB2 LP-S1
E	VF E&M	3	DB2 LP-S1
E	DB2 LP	2	DB2 LP-S1
E	DB2 LP	1	DB2 LP-S1